



TERRASSENBÖDEN

Reinigungs- und Pflegetipps

Grundreinigung

Die Grundreinigung ist wichtig und sollte in regelmässigen Abständen erfolgen. Witterungsbedingte Feuchtigkeit begünstigt die Bildung von Algen. So kann sich Schimmel oder Pilzbefall auf dem Holz festsetzen. Zur regelmässigen Reinigung genügt es, groben Schmutz wie Blätter oder Dreck mit einem Besen zu entfernen. Um Rückstände oder beispielsweise Blütenstaub nach einem Regenschauer zu beseitigen, reinigen Sie den Boden einfach mit warmem Wasser und einer Bürste.

Keine Reinigung mit dem Hochdruckreiniger

In der Praxis hat sich gezeigt, dass Hochdruckreiniger meist zum Schaden des Holzes eingesetzt werden. Gerade weichere Hölzer werden arg in Mitleidenschaft gezogen. Die Folge sind Unebenheiten, welche dazu führen, dass der Schmutz im Endeffekt noch rascher anhaftet. Damit der natürliche Schutz des Holzes erhalten bleibt, ist dringend darauf zu achten, dass die silbergraue Patina erhalten bleibt.

Schmutzränder

Wasserflecken können zurückbleiben, wenn Sie z.B. Outdoor-Möbel oder Blumentöpfe längere Zeit an einem Platz auf der Terrasse stehen lassen. Diese Flecken können mit etwas Allzweckreiniger weitgehend entfernt werden.

Eine regelmässige Reinigung ist sehr wichtig und verlängert die Lebensdauer der Terrasse massiv.

